



キャスター付スタンドも標準装備になり、 よりスムーズな作業が行えます。





18cm

枕地掘りのできる リターン機構

機体は右側にオフセットしての前進作業と左側 にリターンしての後進作業が可能。

圃場四隅の枕地をリターンして掘る事ができ、 全周回溝を作れます。

前進位置⇔リターン位置の切り替えはジョイント の抜き差しが必要ありません。





土詰まりのない

ニプロ独自のミゾホリ爪(4枚)とハネダシ板(4枚)によ り、土詰まりなく土を飛散させ、整形器で整える事でき れいな溝をあけます。

110cm 中間位置

■ 主要諸元

型式・区分			全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/100m	適応馬力 kW(PS)	爪軸 回転数 rpm	オフセット 量 cm	装着方法		
RD252	48	4S 3S 0S 1S		1910 2115			190 200	溝上:25	18 ~ 30				PT0540		日農工標準3P 0.1形標準 3P 直装	
	В		1975	1010	1360	190	溝下:18	18 ~ 25	1.5 ~ 3.0	2~4	14.7~22.0 (20~30)	rpm時 334	110	日農工 — 特殊 3P	В	
	A1		1975				作業深さ 25 の時								A1	
	A2		1975												A2	

全長・全幅は格納時 質量はOS・スタンドなし(スタンド +20kg) 4セット・3セットは+25kg オフセット量は整形器外端面まで。 ※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

本 社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335 北海道営業所:〒068-0111 北海道岩県沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516 旭川出張所:〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501 帯 広 出 張 所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373 東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655 関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずぼ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050 長野営業所:〒386-0497長野県上田市塩川2949☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787 岡山営業所:〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651 九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775 南九州出張所:〒885-0074宮崎県都城市甲斐元町3389—1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をする ために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせん

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

