


ニプロカルチワイダー RBシリーズ (19~28ps)

果樹園の中耕除草に威力を発揮



RB-1400-1S



スパイラルローターは、
深くなりすぎずに表層土を削るため、
きれいな除草ができます。
また、草の巻きつきが少なく、
ゲージ輪つきで安定した作業ができます。

主要諸元

型式・区分	駆動方式	機体寸法			機体質量 kg	適応トラクタ kW(PS)	装着装置種類	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	入力軸回転数 rpm	ローター回転数 rpm	ローター外径 cm	耕深調節機構	作業能率 分/10a
		全長 mm	全幅 mm	全高 mm											
RB-1400-4S/3S/0S	サイドドライブ	1060 (970)	1575	950 (810)	190 (170)	14.0~20.6 (19~28)	日農工標準 オートヘッチ 0:I兼用	140	1.0 }	1~3.5	540	256	34	前ゲージ輪	16~57
RB-1400-1S		970	1575	810	165	14.0~20.6 (19~28)	3点リンク直装 JIS 0								3.0

●機体寸法、重量()内は、0セット時寸法

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

! **注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。