

松山すき テイラー用 耕うん機用 **MRシリーズ**

使い易くて、丈夫!

- 双用なので、片返しの往復耕ができ、使いやすく作業も簡単
- けん引力が小さくてすむため、小馬力でも大きな仕事ができ、深耕も可能
- 差動へらにより土の反転が良好(MR30N/44N/83N)
- 耕幅調節機構付で、すきが車輪の後まで寄り、アゼ際まで耕起可能

MR-30N

(田畑兼用)
2~4馬力



小型軽量でも反転性は良好です。
Nはスチールフォークへら、
Sは一枚へら補助り床付。

MR-44N

(田畑兼用)
4~6馬力



標準型用で汎用性があります。
Nはスチールフォークへら、
Sは一枚へら補助り床付。

MR-83N

(田畑兼用)
6~10馬力



高馬力用で、丈夫な作りです。
Nはスチールフォークへら、
Sは一枚へら補助り床付。

■ 主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	作業幅 cm	耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 kW (PS)	ウェイト (オプション)
MR-30N	735	262	735	16	17~20	12~16	2.5~3.5	114~188	1.5~2.9(2~4)	—
MR-44N	885	262	780	19	21~25	15~21		91~152	2.9~4.4(4~6)	—
MR-83N	960	308	810	36	25~30	16~23		76~128	4.4~7.3(6~10)	7.5kg、11kg

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。