## ウィングハロー

代かき

# **WCZ**シリーズ (手動開閉) 18~24PS















## ドライブハロー

WLZ>y-x(外部油圧開閉) 80~145PS







## ニプロインプルメント ダイジェストカタログ



コンベア式


**BL**シリーズ 13~30PS **D**シリーズ 9∼20PS バレイショ、甘藷用







## 振動掘取機










## ▍松山すき MRシリーズ





**GSA600** 3.1PS バレイショ用

## ポテカルゴ

GH600 8.0~8.8PS

甘藷、バレイショ、

短根ニンジン用



社: 〒386-0497 長野県上田市塩川5155 TEL(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センター: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 TEL(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335 北海道営業所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 TEL(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516 旭川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 TEL(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501 帯広出張所: 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 TEL(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373 東北営業所: 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 TEL(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655 関東営業所: T329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 TEL(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050 長野営業所: 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 TEL(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787

岡山営業所: 〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 TEL(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 TEL(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775 南九州出張所: 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 TEL(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

するために」をよく読んでから作業しましょう。

があります。



所または本社営業部までご連絡ください。

カタログNo.224-10 '25.09作成 100KY250

●本総合カタログの仕様は、改良のため予告なく変更する事

●製品及びカタログについてのお問い合わせは、下記各営業

●安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業を

●ホームページアドレス https://www.niplo.co.jp

## 耕起用

**FXL**シリーズ 55∼105PS

## ロータリー CBX20シリーズ SXL21シリーズ 18~26PS 45~75PS CX20シリーズ **MXR21**シリーズ 24~35PS 45~75PS **SX20**シリーズ LXR21シリーズ 24~60PS 55~105PS AXS20シリーズ DXR21シリーズ 85~120PS EXR21シリーズ 90~140PS 耕うん サーフロータリー グランドロータリー TBSシリーズ SKS01シリーズ 35~60PS TBMシリーズ











耕うん

耕うん・砕土



深耕ロータリー		深耕
<b>PZ-1401</b> 20~26PS <b>PG-1702</b> 25~45PS	PG-1702	









ソイルリフター

(1連、2連、3連)



MK152

**RD252** 

明渠用



TDC01シリーズ

TDXシリーズ 50~100PS

25~60PS



